

การบันทึกและการส่งข้อความ

การส่งข้อความเสียงหรือข้อความเสียงและโทรสาร

จากเมนูหลัก

บันทึกข้อความเสียง

เมื่อเสร็จแล้ว

ระบุที่อยู่สำหรับการส่ง (อ่านด้านล่าง)

เมื่อเสร็จแล้ว

หรือ

แนบโทรสาร

ส่งข้อความ

1#5#

การส่งข้อความที่เป็นโทรสารเท่านั้นจากเครื่องโทรสาร

จากเมนูหลัก

ข้ามการบันทึกเสียง

ระบุที่อยู่สำหรับการส่ง (อ่านด้านล่าง)

ใส่เอกสารในเครื่องโทรสาร

ส่งข้อความ

กดปุ่ม “Start” บนเครื่องโทรสาร

1#

การส่งข้อความเสียงและโทรสารที่ได้รับมา ส่งต่อออกไป

ส่งโทรสารไปยังกล่องไปรษณีย์ของตนเอง

ล็อกอินเข้าสู่กล่องไปรษณีย์

จากเมนูหลัก

ส่งโทรสารต่อโดยอาจเลือกส่งข้อความเสียงไปด้วย

บันทึกข้อความเสียง

เมื่อเสร็จแล้ว

ระบุที่อยู่สำหรับการส่ง (อ่านด้านล่าง)

เมื่อเสร็จแล้ว

ส่งข้อความ

12#

ระบุที่อยู่สำหรับการส่ง

สำหรับผู้ให้เสียง : ใส่หมายเลขภายในของผู้ใช้ และกด **#**
สำหรับการกำหนดชื่อของผู้ให้เสียง : และกด **2**, สะกดชื่อผู้ใช้และกด **#**
สำหรับการรับรายการเสริมของผู้ให้เสียง :
ใส่หมายเลขภายในของรายการเสริมและกด **#**
สำหรับผู้ใช้โทรสาร : กดรหัสโทรสารของที่ตั้งของท่าน ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ และ **#** หรือ กด *** * 5**, ใส่หมายเลขสายนอกและหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด จากนั้น กด **#**.

ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

ไม่แน่ใจว่าต้องกดปุ่มใด

ฟังคำแนะนำได้ตลอดเวลา

ย้อนกลับไปยังเมนูที่แล้ว

*4*7

หากต้องการประหยัดเวลา

ข้ามข้อความทักทาย

1

หากต้องการปรับการฟัง ให้ฟังข้อความของท่าน

เร็วขึ้น

ช้าลง

ค้าง

เบาลง

เดินหน้า

ถอยหลัง

984765

จัดการข้อความที่ท่านได้รับ

การฟังข้อความเสียง/ข้อความที่เป็นตัวหนังสือ

จากเมนูหลัก

ฟังข้อความเสียงหรือข้อความที่เป็นตัวหนังสือ

20

การพิมพ์ข้อความที่เป็นโทรสาร/ข้อความที่เป็นตัวหนังสือ

จากเมนูหลัก

ฟังหัวเรื่องของข้อความ

พิมพ์ส่วนที่เป็นโทรสารหรือตัวหนังสือ

พิมพ์ที่เครื่องโดยปริยาย

หรือ

พิมพ์ที่เครื่อง ที่ต่ออยู่กับโทรศัพท์ของท่าน

หรือ

พิมพ์ที่เครื่องที่ท่านระบุ : ใส่หมายเลขนำและหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้น กด #

หรือ

พิมพ์ที่เครื่องที่ท่านระบุ : กด * * 5, ใส่หมายเลขสายนอก และหมายเลขโทรศัพท์พื้นที่ทั้งหมด จากนั้น กด #

2*1#*6

การพิมพ์โทรสารใหม่ทั้งหมด

จากเมนูหลัก

พิมพ์โทรสารใหม่ทั้งหมด

74

การบันทึกโทรสารหรือตัวหนังสือไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโมเด็ม

จัดเตรียมโมเด็มและซอฟต์แวร์สำหรับโทรสาร

โทรศัพท์ที่ส่งกล่องไปรษณีย์ของท่านจากเครื่องโทรศัพท์

จากเมนูหลัก

พิมพ์

บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์

เลือก "รับเอง" จากกล่องข้อความในซอฟต์แวร์สำหรับโทรสาร

21*6

การตอบข้อความ (ทางเลือกเสริม)

หลังจากฟังข้อความของท่านแล้ว เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

ตอบรับหรือส่งต่อออกไป

โทรฯ ถึงผู้ส่ง/ออกจากกล่องไปรษณีย์

ส่งคำตอบไปที่ผู้ส่งทางระบบฝากข้อความเสียง

ส่งต่อโดยมีคำอธิบายที่ถื่นต้นของข้อความ

ส่งต่อโดยมีคำอธิบายท้ายข้อความ

บันทึกและกำหนดข้อความใหม่

101234

หากท่านกดปุ่มใดก็ตามข้างต้น ยกเว้น 0:

บันทึกและกำหนดข้อความของท่าน

เมื่อเสร็จแล้ว

ส่งข้อความ

หรือ

ใส่ทางเลือกสำหรับการส่ง จากนั้น กด

#7#

การสร้างข้อความทักทายส่วนตัวหลายข้อความ

การฟังข้อความทักทายของท่าน

จากเมนูหลัก

ฟังข้อความทักทาย

ใส่หมายเลขของข้อความทักทาย (1-9)

เมื่อเสร็จแล้ว

30#

การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงข้อความทักทาย

จากเมนูหลัก

บันทึกข้อความทักทาย

ใส่หมายเลขของข้อความทักทาย (0-9)

เมื่อเสร็จแล้ว

หรือ

หากข้อความทักทายไม่ได้ทำงานอยู่ ให้เลือกหนึ่งข้อความสั่งให้ทำงานสำหรับสายที่เข้ามาทั้งหมด หรือ หากมีการกำหนดประเภทสายเข้าใช้สำหรับทุกประเภทสายที่เข้ามาใช้สำหรับสายภายใน (หรือสายไม่ว่าง) ใช้สำหรับสายนอก (หรือสายที่ไม่มีผู้รับ) ใช้สำหรับสายที่เข้ามานอกเวลาทำการ

310123#

การเปลี่ยนแปลงประเภทสายที่เข้ามา

จากเมนูหลัก

กำหนดประเภทสายที่เข้ามา

จำแนก

สายภายใน/สายนอก

สายไม่ว่าง/สายที่ไม่มีผู้รับ

สายที่เข้ามานอกเวลาทำการ

ไม่มีสายที่เข้ามานอกเวลาทำการ

ใช้ข้อความทักทายเดียวสำหรับสายที่เข้ามาทั้งหมด

3412345#

การกำหนดข้อความทักทายให้แก่ประเภทสายเข้า

จากเมนูหลัก

ฟังสรุปข้อความทักทายที่ท่านงานอยู่

สั่งให้ข้อความทักทายทำงาน

ใส่หมายเลขของข้อความทักทาย (0-9)

เลือกรายการหนึ่งจากรายการต่อไปนี้

ใช้ข้อความทักทายสำหรับสายที่เข้ามาทั้งหมด

ใช้ข้อความทักทายสำหรับสายภายใน (หรือสายไม่ว่าง)

ใช้ข้อความทักทายสำหรับสายภายนอก (หรือไม่มีคนรับสาย)

ใช้ข้อความทักทายสำหรับสายที่เข้ามานอกเวลาทำการ

30124#

หมายเหตุ: ระบบของท่านอาจไม่มีคุณสมบัติทั้งหมด

Intuity™ Audix® ระบบฝากข้อความ
คู่มืออ้างอิงโดยย่อ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2000 Avaya Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์ © และ TM ทั่วทั้งอยู่ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าเฉพาะของ Avaya Inc. เครื่องหมายการค้าอื่นๆทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา 01/2001
เอกสารหมายเลข: 585-313-723TH
ฉบับที่: 1

เอกสารอ้างอิงโดยย่อสำหรับระบบฝากข้อความ **Intuity™ AUDIX®**

